

307

**СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ
1E61BM, 1E61PM, C1E61BM, C1E61PM**

УТ-16 Д

**Руководство по эксплуатации
1E61BM 610.001 PЭ**

Заказной № 46, 47.

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3	2.6. Особенности разборки и сборки при ремонте	29
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3	3. ПАСПОРТ	33
1.1. Назначение и область применения	3	3.1. Общие сведения	33
1.2. Устройство, работа станка и его основных частей	4	3.2. Основные технические данные и характеристики	33
1.3. Сборочные единицы станка	14	3.3. Сведения о ремонте	36
1.4. Электрооборудование	15	3.4. Сведения об измененных в станке	37
1.5. Система смазки	22	3.5. Комплект поставки	38
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	25	3.6. Свидетельство о приемке	39
2.1. Указания мер безопасности	25	3.7. Свидетельство о консервации	41
2.2. Порядок установки	25	3.8. Свидетельство об утилизации	41
2.3. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск	27	Приложение: Материалы по быстроизнашивающимся деталям	42
2.4. Настройка, наладка и режимы работы	27	Лист регистрации изменений	50
2.5. Регулирование	27		