

Завод им. В.В. Куйбышева

## Руководство к машине

Изделие: Автомат пружинонавивочный ф 2,5 мм

Модель: А5214

на 75 листах

Гл. конструктор

Ведущий конструктор

*[Signature]*  
13.9.66г.

г. Хмельницкий

1966 г.

Руководство к машине

Автомат пружинонабивочный  
φ 2,5 мм

A5214

листоб лист

Содержание руководства

1. Паспорт		4
2. Назначение и область применения автомата		10
3. Распаковка и транспортировка автомата		12
4. Фундамент автомата, монтаж установка		16
5. Краткое описание автомата		
а) Общая компоновка автомата		18
б) Описание кинематической схемы		19
в) Станина с приводом		22
г) Механизм подачи и включения обгонной муфты		24
д) Кулачковый вал		27
е) Механизм изменения диаметра		30
ж) Механизм реза и изменения шага		34
з) Коробка скоростей		37
и) Ролики правильные		40
к) Описание принципиальной электросхемы		42
л) Спецификация покупного электрооборудования		44
м) Чертежи к электрооборудованию	Вклейка	
н) Смазка и охлаждение		46
6. Подготовка автомата к первоначальному пуску		53
7. Первоначальный пуск автомата		55
8. Настройка автомата на заданную пружину		58
9. Неполадки в работе автомата и методы их устранения		73
10. Химический состав металлов		75

